

7.14 Selbstdiagnose

Die Maschine verfügt über ein Selbstdiagnosesystem, das verschiedene Betriebsstörungen erkennt und anzeigt.

Display	Beschreibung des Fehlers und mögliche Behebungsmaßnahme	
Er01	Nachspülen nicht möglich,	Maschine aus- und wiedereinschalten, nachdem die korrekte Wasserversorgung überprüft wurde; bei anhaltendem Problem an ein Servicezentrum wenden
Er03	Zeitfehler Thermostop	Die Temperatur des Kessels hat den eingestellten Wert in der vorgegebenen Zeit nicht erreicht, an ein Servicezentrum wenden
Er04	Zeitfehler Einlauf Wanne	In der Spülwanne wird der korrekte Wasserfüllstand nicht erreicht. Maschine aus- und wiedereinschalten, nachdem der korrekte Sitz des Überlaufs und die Wasserversorgung überprüft wurden. Bei anhaltendem Problem an ein Servicezentrum wenden
Er05	Wannensonde "offen"	Die Temperatursonde der Wanne ist defekt. Dadurch wird das Aufheizen verhindert. An ein Servicezentrum wenden.
Er06	Wannensonde "geschlossen"	
Er07	Kesselsonde "offen"	Die Temperatursonde des Kessels ist defekt. Dadurch wird das Aufheizen verhindert. An ein Servicezentrum wenden.
Er08	Kesselsonde "geschlossen"	
Er13	Überlastschutz Motoren	Der Überlastschutz der Motoren wurde ausgelöst, die Maschine abschalten und an ein Servicezentrum wenden
Er14	Störung Vorschubsystem	Störung im Vorschubsystem der Körbe, die Maschine abschalten und an ein Servicezentrum wenden
Er15	Trocknungssonde "offen"	Die Temperatursonde der Trocknung ist defekt. Dadurch wird das Aufheizen verhindert. An ein Servicezentrum wenden.
Er16	Trocknungssonde "geschlossen"	
Er17	Sonde Wassereinlauf "offen"	Die Temperatursonde des Einlaufwassers ist defekt. An ein Servicezentrum wenden.
Er18	Sonde Wassereinlauf "geschlossen"	
Er19	Vorspülwannensonde "offen"	Die Temperatursonde der Vorspülwanne ist defekt. Dadurch wird das Aufheizen verhindert. An ein Servicezentrum wenden.
Er20	Vorspülwannensonde "geschlossen"	
Er25	Zeitfehler Einlauf Break-Tank	Im Break-Tank wird der korrekte Wasserfüllstand nicht erreicht Maschine aus- und wiedereinschalten, nachdem die korrekte Wasserversorgung und der korrekte Leitungsdruck (siehe Typenschild) überprüft wurden. Bei anhaltendem Problem an ein Servicezentrum wenden
Er28	Zeitfehler Einlauf Vorspülwanne	In der Vorspülwanne wird der korrekte Wasserfüllstand nicht erreicht. Maschine aus- und wiedereinschalten, nachdem der korrekte Sitz des Überlaufs und die Wasserversorgung überprüft wurden. Bei anhaltendem Problem an ein Servicezentrum wenden
Er30	Kesselsonde 2 "offen"	Die Temperatursonde des Kessels 2 ist defekt. Dadurch wird das Aufheizen verhindert. An ein Servicezentrum wenden.
Er31	Kesselsonde 2 "geschlossen"	
Er32	Wannensonde 2 "offen"	Die Temperatursonde der zweiten Spülwanne ist defekt. Dadurch wird das Aufheizen verhindert. An ein Servicezentrum wenden.
Er33	Wannensonde "geschlossen"	