

Fehlercodes – 3.0 Serien

Display	Error	Was soll geprüft werden?
Err 01	Keine Nachspülung	Tankwasserstand nach dem Nachspülen ist nicht erreicht worden Zu überprüfen: Nachspülpumpe – Nachspüldüsen – Druckschalter – Ablaufventil
Err 02	Zeitüberschreitung Abpumpen/Entleeren	Abpumpzeit wurde überschritten Zu überprüfen: Laugenpumpe – Ablaufschlauch – Druckschalter – Ablaufventil – Überlaufrohr (modellabhängig)
Err 03	Boiler Thermostopp Zeitüberschreitung	Boiler Temperatur wurde nicht erreicht (nur wenn Boiler Thermostop ON) Zu überprüfen: Boilerheizung – Boilertemperatursonde – Boiler Sicherheitsthermostat – Steuerplatine
Err 04	Tankbefüllung Zeitüberschreitung	Tank füllt nicht – zu langsam Zu überprüfen: Nachspülpumpe – Nachspüldüsen – Druckschalter – Überlaufrohr (modellabhängig) – Magnetventil - Zulaufwasseranschluss
Err 05	Tank Temperaturfühler offen	Zu überprüfen: Tanksonde – Umgebungstemperatur (zu niedrig) – Wasserzulauf (zu kalt)
Err 06	Tank Temperaturfühler – Kurzschluss	Zu überprüfen: Tanksonde – Tanktemperatur (zu hoch)
Err 07	Boiler Temperaturfühler offen	Zu überprüfen: Boilersonde (entfernt oder kaputt) – Umgebungstemperatur (zu niedrig) – Wasserzulauftemperatur (zu kalt)
Err 08	Boiler Temperaturfühler – Kurzschluss	Zu überprüfen: Boilersonde – Boilertemperatur (zu hoch)
Err 09	Boiler füllt nicht	Zu überprüfen: Wasserdruck – Magnetventil – Boilerdruckschalter (Spannung zu gering) – Abflussventil

Display	Error	Was soll geprüft werden?
Err 14	Reset Attempt	<p>Dies ist kein wirklicher Fehler. Der Boilerfüllstand kalibriert sich neu. Dies passiert, wenn der Boiler nicht binnen 4-5 Minuten gefüllt wurde.</p> <p>Zu überprüfen: Wasserhahn – Zulaufleitung geknickt – Zulaufventil verblockt/funktioniert nicht – Verkalkung in den Leitungen – Druckleitung zum Druckwächter undicht – Druckwächter defekt</p> <p>Bei Maschinen mit eingebautem Enthärter: Ventil mit Durchlass zum Abfluss defekt – Enthärter verblockt => in diesem Fall bitte beide Ventile tauschen</p>
Err 21	Nachspülzeit Zeitüberschreitung	Zu überprüfen: Nachspülpumpe – Spüldüsen – Boilerdruckschalter (Spannung zu hoch)
Err 22	Tank Thermostop Zeitüberschreitung	<p>Tanktemperatur wurde nicht erreicht (nur bei eingeschaltetem Tank-Thermostat)</p> <p>Zu überprüfen: Tankheizung – Tank-Temperaturfühler – Tank- Sicherheitsthermostat – Steuerplatine</p>
Err 98	Sanftanlauf/Soft-Start Fehler	<p>Softanlauf Synchronisierungsfehler</p> <p>Zu überprüfen: Steuerplatine ersetzen oder updaten</p> <p>Dieser Fehler tritt nur bei der Steuerplatine mit Art.Nr. 215042 auf</p>
Err 99	Platine-Verbindungsfehler	<p>Platinen Verbindungsfehler</p> <p>Zu überprüfen: Steuerplatine – Hilfsplatine – Kommunikationskabel – dieser Fehler tritt nur bei Korbtransportmaschinen auf</p>
Err SF	Sicherheitseinrichtung (CN10)	<p>Sicherheitsthermostate (CN10)</p> <p>Wenn CN10 offen, oder getrennt ist, wird auf dem Display ERR SF angezeigt.</p> <p>Bei den Untertisch- und Haubenmaschinen gibt es in der Regel eine Brücke.</p> <p><u>Anmerkung:</u> Wenn die indirekte Meldung mit einem Heizproblem, wie z.B. „Boilerheizzeit überschritten (ER03)“, gekoppelt ist, dann wird auch dieser Fehler aufscheinen.</p>

Fehlercodes – 3.0 Serien

Display	Error	Was soll geprüft werden?
Err SL	Tank Wasserstand zu hoch / niedrig (SL= safe level)	<p>Zu überprüfen: Tankwasserstand – Tankdruckschalter – Ablaufpumpe – Ablaufventil überprüfen – Hausabfluss überprüfen</p> <p>Anmerkung: Als Teil des Sicherheitsvorganges wird die Maschine den Tank abpumpen.</p>
Err SP	Bedienplatine	<p>Displayplatine funktioniert nicht bzw. ist defekt; Kommunikationsproblem zwischen Haupt- und Displayplatine</p> <p>Zu überprüfen: Steuerplatine – Display – Kommunikationskabel</p>